


Velikostní tabulka EVERLITE




EUR	UK	US		Délka chodidla		Nárt
35	2	4		8,38/21,5		7,82/20,05
36	3	5		8,66/22,2		7,97/20,45
37	4	6		8,93/22,9		8,17/20,95
38	4,5	6,5		9,17/23,5		8,26/21,2
39	5,5	7,5		9,44/24,2		8,42/21,6
40	6	8		9,67/24,8		8,58/22,0
41	7	9		9,94/25,5		8,73/22,4
42	7,5	9,5		10,22/26,2		8,89/22,8
43	8,5	10,5		10,49/26,9		9,04/23,2
44	9	11		10,73/27,5		9,2/23,6
45	10	12		11/28,2		9,36/24,0
46	11	13		11,23/28,8		9,51/24,4
47	11,5	13,5		11,5/29,5		9,67/24,8

Jak správně měřit?

1.



2.



3.



1. Stoupněte si na prázdný papír. Tužkou opatrně kolem nohy vytvořte obrys. Mějte na paměti, že tužka je obvykle šikmo k listu.
2. Pomocí pravítka změřte délku každé nohy. Odeberte 5 mm (což je obvykle velikost tužky) a zaznamenejte délku nejdelšího chodidla.
3. Umístěte krejčovský metr kolem nártu. Přitáhněte ji těsně, ne však pevně. Změřte kolem nártu každé nohy a zaznamenejte si tu větší.

Poznámka: Tato měření by mělo být provedeno na konci dne, protože nohy mají tendenci během dne otékat. Také by měla být noha měřena s ponožkami, které budou pravděpodobně s novými boty používány.